

# TROMBONE



*På grunn av kondens, mat, godteri etc, blir alle munnstykkene utsatt for irr og andre mindre attraktive belegg på innsiden. Derfor er det viktig at munnstykkene renses/ vaskes regelmessig. Munnstykkene er avgjørende for klangen i instrumentet, og om dette er dårlig blir også lyden dårlig.*

Munnstykket bør legges i bløt i lunkent såpevann og renses med en liten flaskebørste eller piperenser eller en munnstykkebørste.

Instrumenter som er messingfarget (gull) er lakkert med en tynn celluloselakk for att glansen i instrumentet skal beholdes. Denne lakken tåler ikke varmt vann eller kraftig såpevann! Derfor skal disse instrumentene kun vaskes i lunkent vann med en mild såpe. Generelt kan man si at du selv skal kunne bade i dette vannet.

Sølv-instrumenter kan vaskes i varmere vann, gjerne med et mildt oppvaskmiddel, som Sunlight. Ikke bruk Zalo, da denne fjerner alle fettrester og tærer på alle loddinger.

Vær forsiktig når du rengjør instrumentet slik at du ikke slipper det i gulvet, eller slår bort i noe slik at du skader instrumentet.

Vær spesielt forsiktig med sleiden. En liten bulk kan gjøre instrumentet ubrukelig:

- Ta av stemmebøylen. Hvis bøylen sitter så fast at du ikke kan trekke dem av for hånd, må du levere instrumentet til materialforvalteren.

- Legg instrumentet og delene (unntatt ventilene) i lunket vann (vannet skal være slik at du selv kunne ha badet i det). Du kan også bruke en mild såpe, f. eks. den gode gamle Sunlight-såpen (Bruk ikke for mye såpe, ellers kan det være vanskelig å få bort såpe restene i instrumentet).
- Vask instrumentet og bøyene og begge sleidene innvendig med en fleksibel børste.
- Vask instrumentet utvendig med en myk klut.
- Til munnstykket bruker du en munnstykkebørste.
- Skyll instrumentet og alle delene med lunket vann slik at du får bort såperestene.
- Tørk instrumentet før du setter det sammen. La det gjerne stå på et håndkle og tørke slik at vannet kan renne ut av bøyler og rør.
- Smør bøyene med bøyolfett ("valve oil") og sett instrumentet sammen.
- Smør sleiden med slidekrem eller smøring ("trombone slide oil"). Ikke bruk for mye krem, da sleiden blir "seig å dra". Bruk sprayflaska og dusj vann på innersleiden for å jevne ut slik at den glir lett.